



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 2

Contenido

TABLA DE CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN	3
1. 4	
2. 5	
3. 5	
3.1. ¡Error! Marcador no definido.	
3.2. 6	
4. 6	
5. 7	
6. 7	
7. 8	
7.1. 8	
7.1.1. 9	
7.1.2. 9	
7.1.2.2. 11	
7.1.2.3. 11	
7.1.3. 12	
7.1.4. 14	
Antes	14
Durante	15
Después	15
7.2. 16	
AIRES ACONDICIONADOS	16
EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO	17
7.4. 20	
7.5. 21	
8. 39	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 3

INTRODUCCIÓN

El mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y de la dotación hospitalaria en la IPS, juega un rol vital en la tarea de maximizar la disponibilidad de los equipos e instalaciones, ya que pequeñas reparaciones, ajustes o reemplazos que se realicen a tiempo, contribuirán a prevenir reparaciones mayores que pueden ser más costosas y complejas a futuro.

Ante el crecimiento de la demanda de los servicios de salud en el país y la necesidad de brindar una mejor atención a cada uno de los usuarios, los hospitales han venido reformando y actualizando sus estructuras físicas, plataformas tecnológicas y dotaciones hospitalarias, con el fin de estar al nivel de las exigencias de la normatividad vigente, mejorando la cobertura, eficiencia, calidad y oportunidad en los servicios que prestan.

De otro lado, la Resolución 3100 de noviembre de 2019 establece las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención. Esta, establece los estándares básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud, tanto en las adecuaciones de sus instalaciones físicas como en el mantenimiento de los equipos y dispositivos médicos.

Es así, como se aúnan esfuerzos para establecer un buen plan de mantenimiento hospitalario, que permita reducir los costos y prolongar la vida útil de la estructura física y de todos los equipos que se utilizan para prestar un buen servicio a las comunidades.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 4

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El mantenimiento hospitalario hoy día se ha convertido en una necesidad manifiesta que demanda recursos económicos, técnicos, humanos y administrativos para conservar y garantizar el funcionamiento normal de las infraestructuras físicas, de las maquinarias y equipos biomédicos, con el objetivo de prolongar su vida útil y brindar un servicio de salud con calidad a todos los usuarios.

Todos los equipos e instalaciones que se utilizan en la IPS están sometidos a un continuo desgaste, ya que en su mayoría funcionan las 24 horas del día y se necesita que siempre estén en un óptimo funcionamiento y respondan a los requerimientos y a la demanda en la atención hospitalaria.

La IPS necesita de estos para poder funcionar, por lo que se requiere de todos los esfuerzos posibles para evitar una interrupción y cuando esto suceda, es urgente tomar las medidas para restituir el servicio interrumpido a la brevedad.

De esta manera, para asegurar una inversión mínima en el mantenimiento de los hospitales y en la modernización de su planta física y dotación de equipos, el Estado a través de la norma según el artículo 189 de la Ley 100 de 1.993 establece:

“Mantenimiento hospitalario. Las IPS en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades territoriales representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales deberán destinar como mínimo el cinco por ciento (5%) del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria”.

Conscientes de esta realidad, Gestar Salud de Colombia IPS SAS, se propone

“COPIA CONTROLADA”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 5

mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud, y para ese propósito concentrará sus esfuerzos en la consecución de recursos y en la adecuada utilización de estos para garantizar unas instalaciones óptimas, seguras y con equipos adecuados a las necesidades del servicio.

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO:

El presente proyecto está orientado a garantizar unas condiciones óptimas de infraestructura de Gestar Salud de Colombia IPS SAS, además, de mantener en buen estado el parque automotor y una adecuada planificación del mantenimiento de los equipos y dispositivos médicos, necesaria para el normal funcionamiento de la institución.

Lo anterior se pretende lograrlo a través de un Plan de Mantenimiento Hospitalario que incluya:

- Mantenimiento y adecuación de la planta física.
- Mantenimiento preventivo y correctivo para todo el mobiliario de la Institución.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor.
- Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de cómputo y telecomunicaciones.
- Mantenimiento preventivo y correctivo para la planta eléctrica.
- Compra de mobiliario y equipos en reposición de aquellos que están obsoletos o que se den de baja por que esta inservibles.

3. OBJETIVOS

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física y a la dotación hospitalaria de Gestar Salud de Colombia IPS SAS, con el propósito de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 6

prolongar su vida útil y prestar un servicio permanente a la comunidad.

ESPECÍFICOS:

- Realizar acciones de mantenimiento y adecuación de la planta física.
- Prolongar la vida útil de operación a través de procesos preventivos y correctivos.
- Detectar oportunamente requerimientos respecto a la reposición de equipos, cambio de repuestos y análisis técnico.
- Asegurar el proceso de atención clínico y de seguridad del paciente.
- Asesorar y proporcionar los antecedentes necesarios a la alta dirección, para contribuir a la eficiente y efectiva toma de decisiones respecto de planificar proyectos de inversión de mediano y largo plazo.

4. RESPONSABLES

Gerente IPS: Responsable de gestionar los recursos para la aplicación del programa de mantenimiento y de dar a conocer al personal la importancia de cuidar las instalaciones. Además, gestionar las necesidades que demanda este proceso en cuanto a recursos profesionales, técnicos, administrativos, de infraestructura y costo financiero.

Subdirector Administrativo y Financiero: Responsable de elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento para las instalaciones con que cuenta el Hospital, canalizar las necesidades que demanda este proceso en cuanto a recursos profesionales, técnicos, administrativos, de infraestructura y costo financiero, tomando las medidas necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento y generando la información técnica.

Técnico (Sistemas): Responsable de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y a los sistemas de información de Gestar

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 7

Salud de Colombia IPS SAS.

Operarios de Mantenimiento: Ejecutar las acciones preventivas y correctivas de la infraestructura y de la dotación que este a su alcance.

Empresas Contratistas: Encargadas de Ejecutar las acciones preventivas y correctivas a los aires acondicionados, la recarga de extintores, el proceso de fumigación entre otras acciones.

5. METAS:

- Invertir durante esta vigencia una suma igual al cinco por ciento (5%) de los ingresos presupuestados para la IPS Gestar Salud en acciones de mantenimiento hospitalario.
- Ejecutar durante la vigencia del presente plan, un porcentaje cercano al noventa y cinco por ciento (95%) de lo presupuestado.
- Ejecutar un noventa por ciento (90%) del plan de mantenimiento programado.

6. MARCO NORMATIVO

Ley 100 del año 1993, en su artículo 189 manifiesta el porcentaje de los recursos que se deben destinar al mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria.

Resolución N° 4445 de 1996, Por el cual se dictan las normas para el cumplimiento de las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.

Modificatorios:

Decreto 5042 de 1996 y decreto 2240 de 1996

“COPIA CONTROLADA”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 8

Resolución 1043 de 2006 anexo técnico 1, estándar instalaciones físicas.

Resolución 3100 de noviembre de 2019.

7. ACCIONES DE MANTENIMIENTO POR AREAS

7.1. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Instalaciones Físicas: Mantenimiento y conservación de las plantas Físicas como techos, pisos, paredes, andenes, jardines, ventanas, puertas, desagües, canoas, tanques de almacenamiento de agua, extintores, fumigación, red de oxígeno.
7.2. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN
Aires acondicionados
7.3. EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO
Planta Eléctrica: mantenimiento de piezas.
Equipos relacionados con servicio de apoyo.
Vehículos
7.4. MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL
Mantenimiento o compra de escritorios, archivadores, sillas, camas, canecas, etc.
7.5. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA.
Mantenimiento de: impresoras, planta telefónica, servidor, computadoras, radioteléfono, software, etc.

Nota: Estas actividades se realizarán en la periodicidad y en el tiempo, según cronograma de actividades.

7.1. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Instalaciones Físicas: El mantenimiento preventivo de estas áreas se realizará de acuerdo al cronograma de actividades. Ver Cronograma.

“COPIA CONTROLADA”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 9

7.1.1. TECHOS, PISOS Y PAREDES Y DEMÁS.

Estas actividades se realizarán según cronograma. Ver Cronograma

Tabla 1.

AREAS	ACTIVIDADES						
	Verificar Estado	Limpieza	Lavado	Resanes	Pintura	Poda	Reparación
Paredes	X	X	X	X	X		X
Pisos	X	X	X	X			X
Techos y Cielo raso	X	X		X	X		X
Andenes	X	X	X	X			X
Jardines	X	X				X	
Desagües y canoas	X	X	X				X
Ventanas y puertas	X	X	X		X		X

7.1.2. TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

Procedimiento de Lavado de Tanques

Recuerda la conveniencia de realizar una limpieza periódica y adecuada de las cisternas y los tanques de almacenamiento, a fin de que el agua potable suministrada a través de la red pública mantenga la calidad.

En lo que hace a las cisternas o tanques elevados de agua potable es conveniente realizar la limpieza al menos una vez al año.

Los reservorios también deben estar provistos de una tapa de cierre correcto, convenientemente sellada y fijada para que no ingresen pájaros, insectos, alimañas, basura, polvo, etc. que afecten la calidad del agua.

Además el orificio de ventilación del tanque, en la salida debe tener tela mosquitera del menor diámetro posible.

INSTRUCCIONES

Para la limpieza y desinfección de tanques o cisternas, es conveniente ajustarse a la siguiente técnica:

“COPIA CONTROLADA”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 10

- Vaciar el tanque dejando una cierta cantidad de agua que permita lavar con un cepillo el fondo, paredes y tapa/techo.
- Luego del lavado, vaciarlo completamente y enjuagar una o más veces, asegurando la eliminación de todo residuo visible. En posible, eliminar el agua por una salida independiente (purga de fondo) para evitar que pase por la cañería de distribución domiciliaria.
- Ingresar agua en el tanque hasta 20-30 cm. de altura y agregar agua hipoclorito de sodio concentrada (Proporción: dos litros de agua hipoclorito de sodio por cada 500 litros de capacidad del tanque). Utilizar solamente agua lavandina que contenga en su composición hipoclorito de sodio (sin fragancias).
- Lavar bien todas las paredes del tanque hasta su borde superior, dejando actuar el agua con cloro por lo menos tres horas.
- Eliminar el agua clorada –evitando cualquier uso- haciéndola salir por todas las canillas de la red interna del domicilio.
- Una vez vacío, agregar 30 cm. de agua y dejarla escurrir por todas las canillas para que enjuague las cañerías, evitando cualquier otro uso.
- Llenar nuevamente el tanque y deja correr agua por cada una de las canillas durante 5 minutos para enjuagar.
- Finalmente puede llenarse el tanque para ponerlo en servicio.

7.1.2.1. Alistamiento previo.

- El día anterior al lavado del tanque se deberá cerrar el registro o válvula de entrada de agua a este, de tal forma que en el desarrollo de actividades propias de la Ips, se consuma el agua contenida en el tanque y se garantice las condiciones óptimas para realizar la actividad. Esta actividad se debe realizar

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 11

garantizando el suministro permanente de agua en el predio, sin afectar el funcionamiento del predio.

- Para realizar todo el proceso de lavado y desinfección del tanque, el personal técnico que realice la actividad, debe de utilizar los elementos y el equipo de protección personal.
- Verifique las condiciones físicas del tanque, empaques, válvulas y tuberías “desgaste, grietas y hermeticidad” si encuentra alguna anomalía evidénciela en la lista de chequeo y comuníquela para su reparación.
- De existir residuos sólidos presentes en el tanque realice la remoción manual.
- Abra la válvula de entrada de agua al tanque para garantizar un nivel de agua entre 10 y 20 cm de altura, cuando se haya logrado la medida de agua deseada, cierre la válvula.

7.1.2.2. Limpieza y lavado.

- Con el agua presente en el tanque inicie el lavado en forma manual, comenzando por las paredes internas y luego con el piso del tanque, utilizando material no abrasivo, con el fin de remover los residuos adheridos al tanque.
- Abra la válvula de salida de agua del tanque hasta drenar todo el líquido del mismo, de no contar con válvula de salida retire de forma manual los residuos sólidos y líquidos generados en el proceso.
- Abra la válvula de entrada y salida del tanque para permitir el ingreso de agua con el fin de enjuagar el tanque dejando que esta recorra las tuberías, pasado un tiempo en donde se garantice la remoción total de los residuos cierre las válvulas con el fin de comenzar el proceso de desinfección.

7.1.2.3. Desinfección.

- Para realizar la solución de desinfectante la persona deberá contar con los respectivos elementos de protección personal según la ficha técnica del producto a utilizar, en este caso se maneja una solución de hipoclorito de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 12

sodio con una concentración del 5% (cloro comercial).

- Después de realizar la solución impregne las paredes del tanque con un rodillo de felpa y deje actuar por un tiempo de 20 a 30 min.
- Abra la válvula de entrada de agua al tanque con el fin de generar un lavado manual del desinfectante.
- Abra la válvula de salida del tanque y deje que este fluya por las tuberías de suministro de agua al hospital con el fin de generar una purga.
- Realice dos o tres lavados del tanque y las tuberías con agua potable asegurando la ausencia de olor y sabor en el agua.
- Inicie el llenado del tanque, séllelo herméticamente de tal forma que evite la contaminación y se minimice el contacto con agentes externos.

Nota: verificar que después del lavado del tanque el flotador de este, revisar que se encuentre funcionando y así evitar fugas

7.1.3. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

El mantenimiento de los extintores se realizara una vez al año en la fecha prevista en el cronograma y según actividades de la tabla siguiente, al igual que se realizaran las recargas de los mismos.

Tabla Extintores de presión permanente y Extintores de dióxido de carbono

Columna A Extintores de presión permanente: agua, agua con aditivos y polvo

Columna B Extintores de dióxido de carbono.

Tabla 2.

#	OPERACIÓN	A	B	PROCEDIMIENTO OPERATIVO
---	-----------	---	---	-------------------------

1	Situación y adecuación del extintor	X	X	Verificar que cada extintor está en el lugar que tiene asignado, que no tiene obstruido el acceso, que es visible o está señalizado y con las instrucciones de manejo situadas en la parte delantera. Verificar que el extintor sea el adecuado al riesgo a proteger.
2	Verificación del elemento de seguridad (precinto)	X	X	Verificar la integridad del elemento de seguridad para determinar si el extintor ha sido utilizado o accionado.
3	Verificación y control del indicador de presión y de la presión	X	-	Cuando esté instalado un indicador de presión, comprobarlo. Si no funciona correctamente o si la presión indicada queda fuera de los límites especificados, adoptar las medidas indicadas en las instrucciones dadas por el fabricante.
4	Examen exterior del extintor	X	X	Examinar el exterior del cuerpo del extintor y el conjunto de la válvula para detectar corrosión o abolladuras, grietas o daños que puedan menoscabar la seguridad en el uso del extintor. Si no es correcto, véanse las instrucciones del fabricante para la medida apropiada.
5	Masa del extintor	-	X	Pesar el extintor de CO2 de acuerdo con las instrucciones del fabricante y verificar que la masa concuerda con la masa registrada cuando se puso en servicio por primera vez.
6	Verificación de la manguera y boquilla de	X	X	Examinar la manguera y boquilla de descarga, comprobando que estén en condiciones de uso y asegurarse de que no están obstruidas, agrietadas o

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 14

	descarga			desgastadas y reemplazar las que estén dañadas.
7	Verificación de las instrucciones de uso	X	X	Verificar que las instrucciones de operación sean claramente legibles y correctas
8	Apertura del extintor	X	X	Si durante las operaciones anteriores se constata que en el extintor concurren una o más de las circunstancias en los que se aprecien criterios de apertura, se procederá a su apertura, y se realizarán las operaciones de recarga
9	Cumplimentación de la etiqueta de mantenimiento	X	X	Rellenar los detalles de la etiqueta de mantenimiento y servicio
10	Registro y Certificado	X	X	Anotarlo en el registro correspondiente y emitir el Certificado correspondiente.

7.1.4. FUMIGACIÓN

A continuación se especificarán las acciones que se realizarán en el proceso de fumigación, las cuales se realizarán dos visitas al año, según cronograma.

Acciones que se deben realizar antes, durante y después del proceso de fumigación dentro de las instalaciones de Gestar Salud de Colombia IPS SAS.

Antes

- trasladar todos los alimentos y consumibles en un lugar aislado. (aplica en caso que la empresa tenga cocina).
- Limpiar todo residuo de grasa o aceite, en la cocina. (Con esto el producto aplicado no se perderá fijándose en la grasa si no en el área).
- Desocupar; especialmente en madera: gavetas, cajones, mesones, etc. y dejarlos abiertos. (para tener una mayor cobertura en el servicio).
- Todo inmuebles pegado a la pared y se pueda mover, moverlos de frente al

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 15

menos 10 cm.

- Desconectar todo electrodoméstico, aires acondicionados y cerrar ductos de gas.
- Sólo debe estar presente la persona que supervisará el servicio.
- Tener a mano sus accesorios como llaves maletín celular etc. (para evitar entrar al lugar del servicio lo menos posible)
- Tapar computadores, electrodomésticos y/o artefactos electrónicos, papelería, etc lo que este encima de escritorios, para evitar cualquier contacto con liquido pesticida.
- La persona que supervisará el servicio debe poseer todas las llaves de oficinas y/o no cerrar las mismas para poder tener mayor cobertura en el servicio, tener conocimiento de rutas de evacuación, central de incendio y no poseer ninguna enfermedad respiratoria.
- Evacuar o trasladar de lugar a los pacientes que se encuentren en el área a fumigar.

Durante

- En caso de supervisión o personal que no pueda alejarse del área, sea persona que no posea ningún tipo de enfermedad respiratoria, usar de manera obligatoria mascarilla.
- Mantener en completa supervisión niños los demás usuarios afuera del lugar del servicio.
- No ubicarse detrás de puertas, rejas, y ventanas.
- En caso de querer entrar al lugar de fumigación avisar en voz alta y esperar ser respondido.

Después

- Lavar todos tipo de utensilio de cocina como: platos, ollas, vasos, cucharas tenedores, etc.
- Evitar lavar las gavetas, cajones, mesones, adornos de cocina, etc.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 16

- Esperar el mayor tiempo posible para limpiar superficialmente los lugares donde fue fumigado como: pisos, pared, alrededores de estanque, baños, etc.
- En caso de tener contacto directo con el plaguicida, lavar con abundante agua y jabón.
- Cambiar el agua que este en tanques, peceras, recipientes, etc.
- Al limpiar evitar usar productos por un tiempo máximo como cloro o derivados dados que neutraliza el producto aplicado.

Este proceso de fumigación será realizado por una empresa con experiencia en la aplicación de plaguicidas y fungicidas.

El supervisor de verificar el proceso de fumigación constatará que todas las áreas de la IPS se hayan fumigado.

7.2. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN.

AIRES ACONDICIONADOS

El mantenimiento preventivo de los aires acondicionados se realizará cada dos meses y en las fechas indicadas en el cronograma de actividades. Además esta actividad será contratada con una empresa que preste este servicio y sea idónea para la labor.

Las acciones a desarrollar en este proceso son las siguientes.

Tabla 3.

ACCIÓN	ACTIVIDAD
	Limpieza del filtro
	Limpieza y tratamiento antibacteriano

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 17

Sección Ventana	Limpieza del ventilador
	Limpieza y chequeo de la tarjeta eléctrica
Sección Evaporador	Limpieza general y chequeo de fugas.
	Alineamientos de aletas y limpieza de filtro
Sección de motor ventilador	Cheque de tensión y Amperaje
	Chequeo de Vibración y Ruidos
	Verificación de rotación y controles de oxidación
Sección Compresor	Limpieza general y chequeo de tensión y amperaje
	chequeo de fugas y verificación de arranque por termostato
	Verificación de presiones de aire y de baja
	verificación de temperatura
	verificación nivel de aceite
Sección Controles	Limpieza general y verificación de funcionamiento
	Chequeo de contactos y elementos fijos

EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

Estos equipos tendrán un mantenimiento preventivo dos veces al año y se procederá conforme las acciones que se describirán a continuación.

PLANTA ELÉCTRICA

Descripción del sistema: Es una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna. Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica de algún

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 18

lugar, o cuando son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico.

Las partes que conforman el grupo electrógeno son:

Motor

Sistema eléctrico del motor

Interruptor automático de salida Alternador

Sistema de control

Sistema de refrigeración

Regulador del motor

Depósito de combustible y bancada

Aislamiento de la vibración

Silenciador y sistema de escape

Otros accesorios instalables en un Grupo Electrógeno

Procedimiento:

(Por personal de mantenimiento capacitado)

7.3.1. Pruebas Cualitativas

Verificar que las válvulas de combustibles estén abiertas.

Limpiar de los bornes de la batería.

Limpiar y revisión del buen estado de los filtros del aire.

Verificar posibles fugas de agua.

Verificar posibles fugas de aceite. Verificar posibles fugas de combustible.

Verificar posibles piezas o elementos flojos, caídos o faltantes.

7.3.2. Pruebas Cuantitativas

Medir y comprobar en los indicadores, el nivel del agua del radiador, según los

“COPIA CONTROLADA”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 19

establecidos en el manual de servicio.

Medir y comprobar en los indicadores, el nivel de aceite del cárter, según los establecidos en el manual de servicio.

Medir y comprobar en los indicadores, el nivel de combustible del tanque, según los establecidos en el manual de servicio.

Medir y comprobar en los indicadores, el nivel de agua destilada en las baterías, según los establecidos en el manual de servicio.

Medir y comprobar en los indicadores, la frecuencia del generador, esta debe ser de 60 Hz.

Medir y comprobar en los indicadores, la temperatura del agua, según los establecidos en el manual de servicio.

Medir y comprobar en los indicadores, la presión del aceite, según los establecidos en el manual de servicio.

Medir y comprobar en los indicadores, la corriente de carga del acumulador, según los establecidos en el manual de servicio.

Además de lo anterior:

Operar la planta en vacío y si se puede con carga para comprobar que todos sus elementos operan satisfactoriamente, durante unos treinta minutos por lo menos.

Limpiar el polvo que se haya acumulado sobre la planta o en los pasos de aire de enfriamiento, asimismo los tableros.

Limpiar los tableros y contactos de relevadores si es necesario.

Observar cuidadosamente todos los elementos de la planta y tableros para corregir posibles fallas. Comprobar la tensión mecánica y el buen estado de las bandas del ventilador, alternador, etc.

Según los establecidos en el manual de operación. Cada 150 horas de trabajo, además de lo anterior:

Cambiar filtro de aceite.

“COPIA CONTROLADA”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 20

Si el motor está equipado con filtro de aire o tipo húmedo cambiarle el aceite cada 300 horas de trabajo.

Cambiar el elemento anticorrosivo del agua. Cambiar los filtros y combustible.

Cada año (Anualmente)

Si el filtro de aire es tipo seco, cambiarlo.

Para tiempos mayores y valores medidos, consultar el manual de operación y mantenimiento del motor en particular.

NOTA: Los cambios regulares de aceite se deben hacer a las 150 horas de trabajo o a los 6 meses, lo que ocurra primero.

7.4. MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

El mantenimiento preventivo de muebles se realizará cada dos meses por los operarios de mantenimiento como lo indica el cronograma, siguiendo la siguiente tabla de actividades.

Tabla 4.

NOMBRE	ACTIVIDAD	PERIODO	FECHA	RESPONSABLE
SILLAS	Limpieza rodachinas, ajuste tornillos, aceitar, prueba seguridad.	bimensual	Febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre	Operarios de Mantenimiento
ESCRITORIOS	Limpieza, ajuste tornillos	bimensual	Febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre	Operarios de Mantenimiento

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA			
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA			
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022		PÁGINA: 21

ARCHIVADORES	Limpiar Rodachinas, guías, ajustar tornillos	bimensual	Febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre	Operarios de Mantenimiento
CAMAS	Limpiar rodachinas, verificar seguros, ajustes tornillos y tuercas	bimensual	Febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre	Operarios de Mantenimiento
ESCALONES	Verificar seguridad y estabilidad	bimensual	Febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre	Operarios de Mantenimiento
CARRITOS	Limpiar rodachinas, aceitar	bimensual	Febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre	Operarios de Mantenimiento

7.5. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA

El mantenimiento preventivo a los equipos de informática se realizará cada cuatro meses y el de los equipos de comunicación será semestral

Tabla 5.

NOMBRE EQUIPO	MARCA	UBICACION	ACTIVIDAD A REALIZAR	PERIODO	FECHA	RESPONSABLE
---------------	-------	-----------	----------------------	---------	-------	-------------

“COPIA CONTROLADA”

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				
		GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA				
		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA				
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02		VERSIÓN: 01		EMISIÓN: 31/01/2022		PÁGINA: 22
Computadores	HP Lenovo Samsung	Oficinas de la E.S.E.	Limpieza de hardware	Cuatrimestral	Abril, Agost, Dic	Técnico Operativo (sistemas)
Impresora	Epson, Samsung	Oficinas de la E.S.E.	Limpieza, cambio de cartuchos y tinta, pruebas	Cuatrimestral	Abril, Agost, Dic	Técnico Operativo (sistemas)
Software	Windows Office Xenco	Oficinas de la E.S.E.	Actualización, Antivirus,	Cuatrimestral	Abril, Agost, Dic	Técnico Operativo (sistemas)
Video Proyector		Gerencia	Limpiar lente, verificar lámpara, ajustes	Cuatrimestral	Abril, Agost, Dic	Técnico Operativo (sistemas)
Planta Telefónica	Panasoni c	Puesto de Enfermería	Limpieza y reconfiguración	Semestral	Feb, Sept	Operario Mantenimiento
Radioteléfonos	Panasoni c	Puesto de Enfermería	Limpieza, revisión frecuencias pruebas	Semestral	Feb, Sept	Operario mantenimiento

Recomendaciones Usuarios Finales

Una vez terminada la parte técnica del mantenimiento, el Técnico realizará a los usuarios finales, unas recomendaciones mínimas que contribuyen a la conservación del estado de los equipos:

- No ingerir alimentos y bebidas en el área donde utilice equipo de cómputo
- No apagar el equipo, sin antes salir adecuadamente del sistema
- Hacer buen uso de los recursos de cómputo
- Realizar respaldos de información crítica periódicamente
- Consultar con el personal del área de soporte técnico cualquier duda o situación que se presente relacionada con los equipos informáticos.
- Cuidar las condiciones físicas de limpieza donde se encuentre el equipo
- Ningún usuario puede instalar ningún tipo de software en los equipos de propiedad del Hospital. Esta actividad es competencia únicamente del equipo de soporte técnico previa verificación de la existencia del licenciamiento.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 23

12. ACTUALIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Leidys Guzmán Montes	Leidys Guzmán Montes	Paola Hernández
Coord. SIG	Coord. SIG	Gerente

13. CONTROL DE LOS CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
1	Versión inicial del Sistema Integrado de Gestión.	01/09/2018
2	Actualización Versión del Sistema Integrado de Gestión.	31/01/2022

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PL02	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 39

• **CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO**

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	# DE ACTIVIDAD SEMANAL	SEMANA DEL MES A REALIZAR EL MANTENIMIENTO																																															
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Infraestructura Física																																																	
Paredes	6																																																
Pisos	6																																																
Techos	3																																																
Andenes	2																																																
Jardines	NA																																																
Desagües y canoas	2																																																
Ventanas y puertas	4																																																
Tanques de agua	2																																																

“COPIA CONTROLADA”

“COPIA CONTROLADA”

“COPIA CONTROLADA”

